



cookmax 

Transportgeräte Transportbehälter

Artikel-Nr.
90971002 (blu'box 52 gn)

Handbuch

blu'line

catering a la carte...

Präsentiert von / *presented by*

blu'box 52


gn



**Thermobehälter für den Transport von Speisen, Diät und Schonkost
in heißem Zustand**
*thermo box for the transport of food, diet and light diet in hot
condition*


Änderungen an den Artikeln vorbehalten / *subject to changes*

Gebrauch / *usage*



Technische Daten / *technical details*

• Abmaße / *dimensions*




• Material / *material*


Polyurethan (PUR)
Polyurethane

Polyamid (PA)
Polyamide

Polypropylen (PP)
Polypropylene




• Gewicht / *weight*



• Hersteller / *producer*

Montage Verschluss / *mounting closing*



- 1: Verschluss wie im Bild gezeigt auf die Haltestange stellen und nach unten drücken / *Move closing on the rod (as shown on the picture) and press down*
- 2: Der Verschluss klickt ein / *Closing clicks in*


• Demontage & Montage der Tür / *dismounting & monting of the door*

Demontage der Tür / *dismounting of the door*



- 1: Tür über 180 ° öffnen / *Open the door more than 180 °*
- 2: Scharniere klicken aus / *Hinges are clicking out*

Montage der Tür / *mounting of the door*




- 1: Tür mit Scharnier wie im Bild gezeigt auf die Haltestange stellen und nach unten drücken / *Move door with hinge on the rod (as shown on the picture) and press down*
- 2: Die Scharniere klicken ein / *Hinges are clicking in*


• Erläuterung / *discription*

- A:** Behälter vor Gebrauch gründlich reinigen (Spülmaschinentemperatur darf +130°C nicht überschreiten).
Clean box well before using (Temperature of the dish washer has to be lower than +130 °C).
- B:** Transportieren Sie die Speisen ausschließlich in GN Behältern - nicht in der Box selbst.
Transport food only in GN cases. Do not transport the food in the box itself.
- C:** GN Behälter mit einem Steckdeckel verschließen und in die Box hängen (Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +100°C).
Close GN case by press-in lid and insert it into the box (Temperature application area: -20 °C up to +100 °C).
- D:** Verschließen Sie die Box, wie auf dem Bild gezeigt, mit dem Bügelverschluss.
Close the box with the catch closing as shown on the picture.
- E:** Tragen Sie die Box nur an den herausklappbaren Tragegriffen und nicht an den Einbuchtungen.
Carry the box only by using the swing-out handles. Do not carry the box at the depressions.
- F:** Tragen Sie die Box aus gesundheitlichen Gründen nicht alleine. Benutzen Sie vorzugsweise Transportmittel aus dem blu'line Produktprogramm. Die Box darf nicht geworfen werden.
Do not carry the box alone (sanitary reasons). Preferably use transport systems of our blu'line product range. Do not throw the box.


• Bestückungsbeispiele / *samples for assembly*



2 x GN 1/1, 200 mm
4 x GN 1/2, 200 mm
6 x GN 1/3, 200 mm




3 x GN 1/1, 150 mm
6 x GN 1/2, 150 mm
9 x GN 1/3, 150 mm



4 x GN 1/1, 100 mm
8 x GN 1/2, 100 mm
12 x GN 1/3, 100 mm

• Ersatzteile / spare parts




• Reinigung / cleaning

Die Box ist voll spülmaschinentauglich. Für die Reinigung empfehlen wir ETOLIT 3000 und 8000. Bitte vermeiden Sie den Einsatz von Hochdruckreinigern, sofern sie Arbeitstemperaturen von +130°C überschreiten.

The box is completely dish washer fit. For cleaning we recommend the cleaners ETOLIT 3000 and 8000. Please avoid the use of high-pressure cleaner if they have a temperature of more than +130°C.



• Lagerung / storage




Die Boxen müssen korrekt aufeinander gestapelt in sauberen Räumen trocken gelagert werden.

The boxes have to be stacked on each other correctly and have to be stored in clean and dry rooms.


• Demontage & Montage von Anbauteilen / dismounting & monting of fittings

Demontage Griff / dismounting handle




- 1: Griff nach oben ziehen / *Pull up handle*
- 2: Ein Stück Kunststoff oder Holz unter den Griff legen / *Take a piece of plastics or wood under the handle*
- 3: Drücken Sie den Griff fest nach unten / *Push handle down powerful*
- 4: Der Griff klickt auf beiden Seiten aus / *Handle clicks out on both sides*

Montage Griff / mounting handle



- 1: Legen Sie den Griff auf die Haltestange und drücken Sie ihn hinunter / *Put handle on the rod and press down*
- 2: Der Griff klickt ein / *Handle clicks in*

Demontage Verschluss / dismounting closing



- 1: Verschluss nach oben drücken und 2 Kunststoffstücke unter den Verschluss schieben / *Push up closing and move 2 plastic items under the closing*
- 2: Verschluss nach unten drücken / *Push closing down*
- 3: Verschluss klickt aus / *Closing clicks out*