



cookmax 

Transportgeräte Transportbehälter

Artikel-Nr.
90971001 (blu'box 26 standard)

Handbuch

blu'line

catering a la carte...

Präsentiert von / *presented by*

blu'box 26

standard




**Thermobehälter für den Transport von Speisen, Diät und Schonkost
in heißem Zustand**

*thermo box for the transport of food, diet and light diet in hot
condition*


Änderungen an den Artikeln vorbehalten / *subject to changes*

Gebrauch / *usage*



Technische Daten / *technical details*

• Abmaße / *dimensions*




• Material / *material*


Polypropylen (keimhemmend) (PP)
Polypropylene (germs resistant)

Polyamid (PA)
Polyamide

Polyurethan (PUR)
Polyurethane




• Gewicht / *weight*




• Demontage & Montage von Anbauteilen / dismounting & monting of fittings

Demontage Verschluss / dismounting closing



- 1: Verschluss hoch und 2 Kunststoffstücke unter den Verschluss schieben
Push up closing and move 2 plastic items under the closing
- 2: Verschluss nach unten drücken
Push closing down
- 3: Verschluss klickt aus
Closing clicks out

Montage Verschluss / mounting closing



- 1: Verschluss wie oben gezeigt auf die Haltestange stellen und nach unten drücken
Move closing on the rod (as shown on the picture) and press down
- 2: Der Verschluss klickt ein
Closing clicks in

• Erläuterung / discription

- A:** Behälter vor Gebrauch gründlich reinigen (Spülmaschinentemperatur darf +130°C nicht überschreiten).
Clean box well before using (Temperature of the dish washer has to be lower than +130 °C).
- B:** Transportieren Sie die Speisen ausschließlich in GN Behältern - nicht in der Box selbst.
Transport food only in GN cases. Do not transport the food in the box itself.
- C:** GN Behälter mit einem Steckdeckel verschließen und in die Box hängen (Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +100°C).
Close GN case by press-in lid and insert it into the box (Temperature application area: -20 °C up to +100 °C).
- D:** Verschließen Sie die Box, wie auf dem Bild gezeigt, mit den Bügelverschlüssen auf beiden Seiten.
Close the box with the catch closing on each side as shown on the picture.
- E:** Tragen Sie die Box nur an den herausklappbaren Tragegriffen und nicht am Verschluss.
Carry the box only by using the swing-out handles. Do not carry the box at the closing clips.
- F:** Tragen Sie die Box aus gesundheitlichen Gründen nicht alleine. Benutzen Sie vorzugsweise Transportmittel aus dem blu'line Produktprogramm. Die Box darf nicht geworfen werden.
Do not carry the box alone (sanitary reasons). Preferably use transport systems of our blu'line product range. Do not throw the box.

• Bestückungsbeispiele / samples for assembly




GN 1/1, 200 mm
GN 1/1, 150 mm
GN 1/1, 100 mm
GN 1/1, 65 mm
GN 1/1, 40 mm
GN 1/1, 20 mm

2 x GN 1/2, 200 mm
2 x GN 1/2, 150 mm
2 x GN 1/2, 100 mm
2 x GN 1/2, 65 mm
2 x GN 1/2, 40 mm
2 x GN 1/2, 20 mm

3 x GN 1/3, 200 mm
3 x GN 1/3, 150 mm
3 x GN 1/3, 100 mm
3 x GN 1/3, 65 mm
3 x GN 1/3, 40 mm

• Ersatzteile / *spare parts*



• Reinigung / *cleaning*

Die Box ist voll spülmaschinentauglich. Für die Reinigung empfehlen wir ETOLIT 3000 und 8000. Bitte vermeiden Sie den Einsatz von Hochdruckreinigern, sofern sie Arbeitstemperaturen von +130°C überschreiten.



The box is completely dish washer fit. For cleaning we recommend the cleaners ETOLIT 3000 and 8000. Please avoid the use of high-pressure cleaner if they have a temperature of more than +130 °C.



< +130°C



• Lagerung / *storage*




Die Boxen müssen korrekt aufeinander gestapelt in sauberen Räumen trocken gelagert werden.

The boxes have to be stacked on each other correctly and have to be stored in clean and dry rooms.


• Demontage & Montage von Anbauteilen / *dismounting & monting of fittings*

Demontage Griff / *dismounting handle*



- 1: Griff nach oben ziehen
Pull up handle
- 2: Ein Stück Kunststoff oder Holz unter den Griff legen
Take a piece of plastics or wood under the handle
- 3: Drücken Sie den Griff fest nach unten
Push handle down powerful
- 4: Der Griff klickt auf beiden Seiten aus
Handle clicks out on both sides

Montage Griff / *mounting handle*



- 1: Legen Sie den Griff auf die Haltestange und drücken Sie ihn hinunter
Put handle on the rod and press down
- 2: Der Griff klickt ein
Handle clicks in